



Smart ChainGuard – de slimme kettingbeschermer

Handleiding montage

- Druk de kettingbeschermer op de ketting
- Knip met een schaar op maat. Laat 1 a 2 cm overlappen
- Optie 1 zonder lijm: duw overlap uit elkaar tot begin tegen eind valt
- Optie 2: Lijm de overlap op elkaar. Lijm is bijgeleverd.
- Klaar! Na even fietsen wordt het vrijwel geluidloos
- Onderhoudstip: spuit af en toe wat olie / kettingspray / vet erin

